

TAPETOINTIOHJE

Lopputulokset riippuu tapetin kiinnittämisestä.

Tapetoitavan seinän pinnan pitää olla tasainen, yhtenäinen sekä täysin vapaa kosteudesta. Ennen kuin aloitatte lopullisen sovittamisen, kokeilkaa ensin pienelle pinta-alueelle. Älkää peittäkö tapettia liisterillä, vaan levittäkää runsas määrä liimaa rullalla suoraan seinän pinnalle. Tämän jälkeen voitte asettaa tapetin seinälle. Pyhkikää välittömästi saumat välttääksesi tahroja. Tapettirullan mitat ovat 47x300 cm.

Saavuttaaksesi täydellisen yhtenäisen kuvan, on suositeltavaa että seuraatte numerointia tapettirullien takana ja mukana tulevaa asennusohjetta.

Käyttäkää kosteaa liinaa ja neutraalia saippuaa puhdistaaaksesi tapetin, älkää käyttäkö liuotainaineita. Tapetti kuivuu ja stabiloituu noin 24 tunnissa. Jos liima loppuu kesken tapetin asennusta, toimittaja suosittelee käytettäväksi liimaa jolla on samat ominaisuudet esim.

Metylan Direct Henkeliltä.



1



2



3



4



5



6